

Podadoras de fairways y de terrenos irregulares

- Siempre consulte en el manual de operación del fabricante las precauciones de seguridad y los peligros potenciales de un equipo específico de maquinaria para podar.
- Siempre use protección para los oídos y para la cabeza.
- Inspeccione la segadora antes de comenzar. Asegúrese que las aspas estén afiladas y bien aseguradas.
- Utilice "3 puntos de contacto" al montar y desmontar las podadoras.
- Elimine del área de trabajo cualquier desecho u objeto que pudieran ser lanzadas por las aspas.
- Pude las pendientes y las colinas diagonalmente en lugar de hacerlo de lado para tener una mayor estabilidad, a menos de que la segadora tenga contrapeso.
- Reduzca la velocidad en las pendientes y al dar vueltas pronunciadas para evitar que se voltee o pierda el control.
- Revise que en el área no haya rocas, agujeros o cualquier otro peligro físico.
- Inspeccione las cuchillas y el eje si la podadora pasa por una roca o un tronco. Las cuchillas dañadas pueden ocasionar vibración, y esto a su vez puede aflojar las aspas.
- Desconecte la corriente de los accesorios y apague el motor antes de dejar la posición del operador colocando la transmisión en 'park' (estacionado) poniendo el freno y quitando la llave de ignición.
- No detenga ni arranque repentinamente la segadora al subir o bajar las colinas empinadas.
- No se suba, ni se baje mientras que la segadora esté aún encendida, ya que los dedos de los pies se pueden atorar debajo de la tolba de una segadora y lo pueden golpear las cuchillas.
- Nunca deje sin supervisión una segadora encendida.
- Nunca transporte pasajeros.

Zenith provides workplace safety resources at: **TheZenith.com**[®]